

Procedura per la riparazione della centralina

Questa procedura vale per i clienti che hanno acquistato la **PROTEZIONE CENTRALINE** . All'origine dei sintomi che portano un mal funzionamento , le cause del guasto potrebbero essere diverse. Per prima cosa deve essere eseguito un controllo diagnostico professionale completo e devono essere eliminate tutte le altre possibili cause. Cause banali a cause più complicate tecnicamente.

Spesso accade che nelle autovetture con diversi anni , il cablaggio sia interrotto , oppure che il difetto una volta riparata la centralina si ripeta , magari a causa di un utilizzo di una batteria con potenza superiore / inferiore a quanto consigliato dalla casa automobilistica .

IMPORTANTE!

Se non si è certi che questo componente sia la causa del guasto, consigliamo di richiedere una diagnosi e una consulenza professionale.

1. Compilare il Modulo on line per l'intervento con i difetti riscontrati del guasto indicando i dettagli della centralina .
2. Imballare la centralina in una scatola rigida con tanto materiale di imballaggio .
3. Attendere conferma del ritiro centralina da parte del trasportatore .
4. Una volta ricevuta la centralina MobiMax eseguirà TEST e comunicherà i risultati al cliente .

Per una migliore comprensione vi invitiamo a leggere attentamente i Termini e Condizioni disponibili sul sito web .



<http://www.mobimax.it/>